Slaper Code – Participant Calibration

0 UTC, 169, 00, (SZA = 63.7)



0.5 UTC, 169, 00, (SZA = 69.3)





1 UTC, 169, 00, (SZA = 74.8)



1.5 UTC, 169, 00, (SZA = 80.2)





Slaper Code – Participant Calibration

11.5 UTC, 169, 00, (SZA = 90.9)





12 UTC, 169, 00, (SZA = 86)





12.5 UTC, 169, 00, (SZA = 80.8)





13 UTC, 169, 00, (SZA = 75.4)





Slaper Code – Participant Calibration

13.5 UTC, 169, 00, (SZA = 69.9)





14 UTC, 169, 00, (SZA = 64.3)





14.5 UTC, 169, 00, (SZA = 58.6)





15 UTC, 169, 00, (SZA = 52.9)





Slaper Code – Participant Calibration

15.5 UTC, 169, 00, (SZA = 47.2)





16 UTC, 169, 00, (SZA = 41.5)





16.5 UTC, 169, 00, (SZA = 35.9)





17 UTC, 169, 00, (SZA = 30.5)





Slaper Code – Participant Calibration

17.5 UTC, 169, 00, (SZA = 25.5)





18 UTC, 169, 00, (SZA = 21.1)





18.5 UTC, 169, 00, (SZA = 18)





19 UTC, 169, 00, (SZA = 16.7)





Slaper Code – Participant Calibration

19.5 UTC, 169, 00, (SZA = 17.7)





20 UTC, 169, 00, (SZA = 20.7)





20.5 UTC, 169, 00, (SZA = 24.9)





21 UTC, 169, 00, (SZA = 29.9)





Slaper Code – Participant Calibration

21.5 UTC, 169, 00, (SZA = 35.2)





22 UTC, 169, 00, (SZA = 40.8)





22.5 UTC, 169, 00, (SZA = 46.5)





23 UTC, 169, 00, (SZA = 52.2)





Slaper Code – Participant Calibration

23.5 UTC, 169, 00, (SZA = 58)